

# IMPASTATRICE



## PROCEDURA DI PULIZIA

1	Eliminare lo sporco grossolano
2	Nebulizzare DIDEcid 5% lasciare agire per almeno 5 minuti
3	Strofinare la superficie
4	Risciacquare
5	Asciugare
6	Nebulizzare ISONET FORTE tal quale (non diluito)

[video: COMANDI](#)

[video: MOVIMENTO CESTA IMPASTO](#)

[video: RIMOZIONE CARTER ANTERIORE](#)

[video: RIMOZIONE CARTER POSTERIORE](#)